





INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG FÜR DAS STUFEN-BEDIENFELD (CCE2.0) DER FISAIR VERDAMPFUNGSBEFEUCHTER

Softwareversion 2.1 | MCCE2.0-DE-22-1

Nach den Richtlinien der Europäischen Union für Maschinensicherheit ist dieses detaillierte Handbuch vor der Installation des Geräts sorgfältig durchzulesen.



FISAIR S.L.U. C/Uranio, 20; Pol. Ind. Aimayr, 28330 San Martín de la Vega (Madrid) Spanien. Tel: (+34) 91 692 15 14 Fax: (+34) 91 691 64 56 | info@fisair.com| fisair.com





Inhalt

1.	Sich	nerheitshinweise					
2.	Allg	Ilgemeine Beschreibung					
3.	Inst	tallationsbereich6					
4.	Тур	enschild und Maschinenklassifizierung:	9				
5.	Bes	chreibung der Hardware	11				
5.1	. CCE	E2.0 + Zwangslüftung-Bedienfeld optional	22				
6.	Ver	bindungen	24				
7.	Übe	erwachung und Hauptbetriebsarten	31				
8.	Kon	figuration	33				
8.1	. Entl	leerung	33				
8.1	.1.	Zwangsentleerung	33				
8.1	.2.	Entleerung durch Leitfähigkeitsregelung:	34				
8.1	.3.	Standardentleerung:	35				
8.1	.4.	Keine Entleerung (nie):	35				
8	8.2.	Konfiguration Entleerung	36				
8	8.2.1.	Entleerung durch Leitfähigkeitssteuerung:	36				
8	8.2.2.	Standardentleerung:	36				
8	8.2.3.	Ohne Entleerung (nie):	37				
8	8.3.	Konfiguration Vorbereitung der Inbetriebnahme	37				
8	8.4.	Stufen Konfiguration	38				
8	8.5.	Konf. 010V oder 420 mA:	39				
8	8.6.	Konfiguration UV-Lampe	39				
8	8.7.	Konf. 1-3 PHASEN	39				
8	8.8.	Konfiguration Bus	40				
8	8.8.1.	MODBUS: TCP/IP RTU	40				
8	8.8.2.	BACnet/IP:	44				
8	8.9.	Sprache	48				
8	8.10.	Datum	48				
9.	Eins	stellungen	49				
g).1.	SOLLWERT µS/cm (falls vorhanden)	49				
g	.2. TIMER T01 (vorher SW1 AB)4						
g	.3.	TIMER T02 (vorher SW1 CD)	50				
g	.4.	TIMER T03 (vorher SW2 AB)	50				
g	9.5. TIMER T04 (vorher SW2 CD)						
-							



9.7. TIMER T06 (vorher SW3 CD)	51
9.8. TIMER T07 (vorher SW4 CD)	51
9.9. TIMER T08	51
10. Kalibrierung	52
11. Inbetriebnahme	53
12. Alarme	57
13. Konformitätserklärung	58
13.1. D.C. Geräte (maschine)	58
13.2. D.C. Geräte (quasi maschine)	59
14. Garantie	60

ANHANG:

SCHALTPLAN E09489 (230VAC) SCHALTPLAN E09490 (400VAC) SCHALTPLAN E11327 (Bedienfeld mit Fremdbelüftung)



1. Sicherheitshinweise

Diese Hinweise müssen bei Arbeiten am Gerät und der Wartung beachtet werden!



Die vom CCE2.0-Bedienfeld gesteuerten Geräte dürfen während des Betriebs nicht manipuliert werden. Wenn Sie Probleme haben, die Sie während des Betriebs des Gerätes festgestellt werden, schalten Sie den Hauptschalter des CCE2.0-Bedienfelds auf Aus und sichern Sie diese mithilfe eines Vorhängeschlosses.



Installation eines Fehlerstromschutzschalters in der Stromversorgungsleitung.



Der Installateur muss ein bestimmtes Fehlerstromschutzgerät in den Stromkreis der Maschine einbauen.

FISAIR lehnt jede Haftung ab, wenn nicht alle von ihr bereitgestellten Installations- und Betriebsanweisungen eingehalten werden. wenn die Produkte ohne schriftliche Zustimmung von FISAIR modifiziert oder verändert wurden, oder wenn die Produkte unsachgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Handhabung, Veränderung, unsachgemäßer

Wartung unterzogen wurden oder Anzeichen einer fahrlässigen Verwendung oder eines Unfalls aufweisen. Diese Situationen können einen falschen Stromanschluss, Stöße mit anderen Objekten, das Entfernen oder Deaktivieren von Sicherheitsbeschlägen / - maßnahmen usw. umfassen.

2. Allgemeine Beschreibung

Das Stufen-Bedienfeld wurde speziell für die internen Verbindungen und die Überwachung des Zubehörs der *FISAIR Verdunstungsbefeuchter* entwickelt. Durch das Basis-Bedienfeld CCE2.0 des Fisair Verdunstungbefeuchters ist eine noch genauere, einfachere und zuverlässigere Luftbehandlung möglich.



Das Bedienfeld steuert alle Feldelemente des FISAIR Verdunstungsbefeuchters:

- Umlaufwasserpumpe
- Minimale und maximale Wasserstandserfassung der Wanne
- Wasserzulauf-Magnetventil der Wanne
- Entleerungs-/Ablass-Motorventil der Wanne
- Magnetventile für die verschiedenen Stufen
- Wasseraufbereitung durch UV-Lampe (optional)
- Wasserleitfähigkeitssteuerung (optional)
- Modbus TCP/IP (optional)
- Modbus RTU (optional)
- BACnet/IP (optional)

* Für den MAXIMALEN Abstand des Leitfähigkeitssensors bei CCE2.0 + Leitfähigkeitssteuerung kontaktieren Sie bitte FISAIR



Abbildung 1: Beispiele für den Einbau des CCE2.0, an einer vertikalen Wand und in einer Luftbehandlungsanlage

3. Installationsbereich

Das Stufen-Bedienfeld wird in einem Isolierkasten geliefert, bestehend aus einem Boden und einem Klappdeckel aus Stahl mit einer Oberfläche aus Epoxid-Polyester-Pulver, Farbe grau RAL7035, witterungsbeständig (gemäß IEC 62208) mit Schutzart IP54 gemäß IEC-60529 und Schutz gegen Stöße IK10 gemäß IEC62262.



Thermohygrometrische Bedingungen des Installationsbereichs:

- Relative Feuchtigkeit [5%... 95 % r.F.] ohne Kondensation.
- Temperatur [-10 °C ... +40°C]*
- * Bei Temperaturen über 35°C wird die Verwendung des optionalen Bedienfelds CCE2.0 + Zwangslüftung empfohlen.

Bei der Installation müssen die empfohlenen Räume für die Anschlüsse sowie für Inspektion und Wartung eingehalten werden. Wenn der Kasten an den für die Befestigung angegebenen Stellen durchbohrt wird, muss sichergestellt sein, dass die erforderliche Schutzart ≥ IP54 erhalten bleibt.

Das Stufen-Bedienfeld wiegt 7,2 kg und muss vertikal an der Wand installiert werden (siehe Abbildung 1), um die Schutzart IP54 zu gewährleisten. Die Abbildungen 2.1 und 2.2 zeigen die Mindest-Wartungsräume und die Abmessungen der Bohrungen, die für die Befestigung des Kastens erforderlich sind.



Abbildung 2.1: Vorderansicht offene Tür.

Abbildung 2.2: Rechtsansicht Tür geschlossen/geöffnet

(innen)

INSTALLATION DES BEDIENFELDES IM FREIEN:



Wenn das Bedienfeld im Freien installiert wird, muss es unter eine geeignete Abdeckung gestellt werden, um es vor dem direkten Einfall von Regen und Sonne zu schützen (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 40 ° C im Installationsbereich nicht überschritten werden dürfen):







4. Typenschild und Maschinenklassifizierung:

Das Typenschild enthält wichtige Informationen zu den technischen Merkmalen des Gerätes.

Die EG-Maschinensicherheitsverordnung schreibt vor, dass alle in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betriebenen Maschinen ein Typenschild haben müssen, auf dem ihre Hauptmerkmale, die Seriennummer der Maschine und der Name des Herstellers dauerhaft angegeben sind.

Gemäß Artikel 2 Abschnitt g der Maschinenrichtlinie 2006/42 / CE - RD 1644/2008 bedeutet "teilweise fertiggestellte Maschinen"

"Eine Baugruppe, die fast maschinell ist, aber an sich keine bestimmte Anwendung ausführen kann. Ein Antriebssystem ist eine teilweise fertige Maschine. Teilweise fertiggestellte Maschinen dürfen nur in andere Maschinen oder anderen teilweise fertiggestellte Maschinen oder Geräte eingebaut oder mit diesen zusammengebaut werden, wodurch Maschinen gebildet werden, für die diese Richtlinie gilt. "

Hinweis: Wenn das Bedienfeld der CCE2.0-Stufen zusammen mit einem Gerät aus dem HEF-Bereich geliefert wird, wird das Gerät als "Maschine" klassifiziert.

Position des Typenschilds:





Das Typenschild zeigt die folgenden Informationen für das jeweilige Bedienfeld der CCE2.0-Stufenregelung:

- Modell
- •Seriennummer: Seriennummer des Geräts
- Energieversorgung
- Maximale Leistung
- Nennstrom
- Schaltplan
- Konfigurationsprogramm
- Maschinentyp
- Entworfen gemäß der Richtlinie:
- FISAIR-Befeuchter die betrieben werden.
- Baujahr und Herstellungsort.
- Service-QR-Code und Gewährleistungsaktivierung

fisar, air humidity control	RSA IR S.L.U. C/ Ura nio, 20 28330 San Ma MADRID (SPA www.fisair.co	- P.I. AIM AYR After Sales Service - P.I. AIM AYR Servicio Postventa Irtín de la Vega Mali: sat@ftsair.com IN) Tel: + 34916921514 am	C€ [A[
Modelo Model Typ	CCB 2.0	Nº Serie Serial Number Seriennummer	20200001
Alimentación Eléctrica Power Supply Energieversorgung		Potencia Máxima Maximun Power Maximale Leistung	600 W
Intensidad Nominal Rated Current Bernessungsstrom	2,2 A	Tipo de máquina Machine typ e Maschinentyp	Cuasi Máquina Quasi Machine Quasi Maschine
Esquema Eléctrico Wiring Diagram Schaltplan	E09489	Diseñada dea cuerdo a directiva Designed according to directive Entwickelt nach richtlinien	2006/42/CE
Programa Configuración Configuration Program Konfigurationsprogramm	11_03A03009.bim	Equipos de FISA IR a los que pue de inc FISA IR equipment you can join FISA IR-Aurüstung, an der Sie teilnehm	corporarse HEF2E
Fabri Mad Mad	cado en España (UE) e in Spain (EU) e in Spain (UE)	/2020	



5. Beschreibung der Hardware



Abbildung 3.1: Vorderansicht der Abdeckung des CCE2.0





Abbildung. 3.2: SEF-028.1 und SEF-032.1 v2 Leistungskarten







Abbildung. 3.3: CCE2.0 Auf (Standort SEF-028.1 und SEF-032.1 v2 Karten)







Abbildung 3.4: Abdeckung innen des CCE2 (Standard)







Abbildung 3.5: Innendeckel CCE2.0 (optionaler Datenbus und Leitfähigkeitskarten. IP-Verbindung)







Abbildung 3.6: Innenabdeckung CCE2.0 (optionaler Datenbus und Leitfähigkeitskarten. RTU-Anschluss)



LED / Taste /Komponenten	Nr.	Beschreibung, Funktion und Artikelcode
	1	Trermischer Schutzschalter (I1) zum Trennen und Isolieren der Versorgungsspannung mit der Möglichkeit der Verriegelung durch ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Artikelcode: 64300129
	2	HMI. Bedien- und Anzeigeoberfläche SEF-027.1 Artikelcode: 52300012
\bigcirc	3	LED. Gelb. Gerät unter Spannung
	4	LED. Rot. Zeigt einen allgemeinen Fehler an
	5	Betriebstaste im manuellen Modus
\bigcirc	6	Taste, um von Betrieb zu Stillstand zu wechseln
AUTO	7	Betriebstaste im Automatikmodus.
	8	OK-Taste (ENTER)
Esc	9	Taste, um zurück zu navigieren (ESC)
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$	10	Navigationstasten
Vu	11	LED. Blau. Zeigt den Betrieb der UV-Lampe an
X	12	LED. Gelb. Zeigt an, dass das Wasserzulauf- Magnetventil mit Strom versorgt wird
M	13	LED. Grün. Zeigt an, dass das Ablass-Motorventil mit Strom versorgt wird



LED / Taste /Komponenten	Ref.	Beschreibung, Funktion und Artikelcode
	15	 Status-LED Schwimmerschalter: * Gelb: Zeigt an, dass sich der Füllstand unter dem Mindestfüllstand befindet * Grün: Zeigt den Betriebsfüllstand an * Rot: Zeigt den maximalen Wasserstand an * Rotes Licht blinkt: Zeigt einen Defekt an
	16	 Status-LED Umlaufwasserpumpe: Grün: Umlaufwasserpumpe ist in Betrieb Rot: Fehlfunktion
	17	Anzeigendisplay
	18	Spannungsversorgung (X1)
	19	Magneto-thermischer Schutzschalter (U1 im Schaltplan) zum Schutz der Umlaufwasserpumpe Artikelcode: 64350005 (55W Pumpe, einphasig) Artikelcode: 64350002 (60W Pumpe, dreiphasig) Artikelcode: 64350010 (90W Pumpe, einphasig) Artikelcode: 64350004 (125W Pumpe, dreiphasig) Artikelcode: 64350005 (240W Pumpe, dreiphasig) Artikelcode: 64350020 (370W Pumpe, einphasig)
	20	Elektronische Leistungskarte SEF-028.1 Artikelcode: 523000013
	22	Elektronische Leistungskarte SEF-032.1 v2 für die Stufenregelung Art.code: 523000017



LED / Taste /Komponenten	Ref.	Beschreibung, Funktion und Artikelcode
RL8	21	Relais RL8 für das Entleerungs-/Ablass-Motorventil Artikelcode: 64130018
F2	23	Sicherung F2 für den Hilfsstrom Artikelcode: 64600012
F3	24	Sicherung F3 des Wasserzulauf-Magnetventils Artikelcode: 64600012
F4	25	Sicherung F4 des Entleerungs-/Ablass-Motorventils Artikelcode: 64600012
F5	26	Sicherung F5 für die UV-Lampe Artikelcode: 64600013
RL1	27	Relais RL1 für die Wasserumlaufpumpe Artikelcode: 64130019
RL2	28	Relais RL2 für die UV-Lampe Artikelcode: 64130018
RL3	29	Relais RL3 für das Wasserzulauf- Magnetventil Artikelcode: 64130018
	30	Zentrale Verarbeitungskarte SEF-025.1 Artikelcode:52300010

ПЮ



LED / Taste /Komponenten	Ref.	Beschreibung, Funktion und Artikelcode
	31	Batterie 3V CR2032 Artikelcode: 69101000
	32	40 Poliger-Flachkabelstecker. Zwischen SEF-28.1 und SEF-025.1
Statistics Statis Statistics Statistis	33	CCE2.0 Typenschild. Siehe Position in Kapitel 4.
	34	Leitfähigkeitssonde mit 2 m Kabel für CCB2.0+C Artikelcode: 64220250
	35	Leitfähigkeitssensorkarte SEF-026 für CCE2.0+C (optional) Artikelcode: 52300011
	36.1	Kommunikationskarte über Datenbus: Modbus TCP / IP 2.0 (optional) SEF-029 Art. Cod.: 52300014 Kommunikationskarte SEF-031 über Datenbus: BACnet / IP 2.0 (optional) Art Cod.: 52300014
	36.2	Kommunikationskarte SEF-030 über Datenbus: Modbus RTU 2.0 (optional) Art. Cod.: 52300015







5.1. CCE2.0 + Zwangslüftung-Bedienfeld optional

Wenn das Bedienfeld an Orten mit hohen Temperaturen (>35°C) im Freien installiert werden soll, wird die Verwendung des Bedienfelds CCE2.0+ mit Zwangslüftung empfohlen. Dieses Bedienfeld hat die Abmessungen 300x300x200 mm und verfügt über einen Ventilator und einen Thermostat, der den Ventilator aktiviert, wenn der Sollwert des Thermostats überschritten wird (Werkseinstellung 35°C, einstellbar auf Anfrage am Thermostat selbst).



Abbildung 5.7: CCE2.0 + Bedienfeld Zwangslüftung offen

LED/Schlüssel/Komponen te	Ref.	Beschreibung, Funktion und Artikelcode
S1	44	Thermostat Bedienfeld Kühlgebläse
ME	45	Bedienfeld Kühlgebläse





Abbildung 5.8: Vertikaler Schnitt: Vorderseite, Tür geöffnet. geschlossen/geöffnet (innen)

Abbildung 5.9: Querschnitt: Tür



6. Verbindungen

1) Schließen Sie das Standardzubehör wie in *Abbildung 4.1* dargestellt an die SEF-028.1-Karte an.



Abbildung 4.1: Meldekarte SEF-028.1

Art der Verbindung	Symbol	Anschluss	Beschreibung	Max. Leistung Max. Spannung
Optional	+24VDC	J12*	Hilfsquelle Wechselstrom	5W 24Vdc
Obligatorisch	24VDC PE	J13	Wasserzulauf- Magnetventil	14W 24Vdc
Obligatorisch	24VDC PE M =	J14*	Entleerungs-/Ablass- Motorventil	40W 24Vdc
Obligatorisch	Feed Back لـرمـا	J15	Positionsrückmeldung des Entleerungs-Motorventils (Endschalter mit erfolgter Öffnung)	Potentialfrei
Obligatorisch	HWL	J16	Sensor Max. Wasserstand (NC- Kontakt)	Potentialfrei
Obligatorisch	LWL	J17	Sensor Min. Wasserstand (NO- Kontakt)	Potentialfrei
Art der Verbindung	Symbol	Anschluss	Beschreibung	Max. Leistung Max. Spannung



Optional	Optional الراب J18** Betriebssensor لراب J18** der UV-Lampe (falls vorhanden)		Potentialfrei	
Optional	IN2 لىرما	J19**	Fernsignal der Zwangsentwässerung: Die restlichen Signale werden ignoriert, bis das Signal der Zwangsentwässerung endet, in diesem Moment kehrt es in den vorherigen Zustand zurück.	Potentialfrei
Optional	IN3 لـرــا	J20**	Verriegelung externer Defekt	Potentialfrei
Optional	H1 لـرـا	J21**	Fern-Verriegelung EIN/AUS im Automatikmodus.	Potentialfrei
-		J22	Findet keine Anwendung	500VA 250V
Optional		J23	Störmeldung.	500VA 250V
Optional		J24	Fernsignal Betrieb.	500VA 250V
Optional		J25	Betriebsmeldung.	500VA 250V
Optional		J10	Spannungsmeldung.	40W 230V
Obligatorisch	PE U V W	J11	Umlaufwasserpumpe	240W bis 400 V 370W bis 230 V

* Anschluss der Ablass- / Entleerungsventilantriebe:

	Stellantrieb			
SEF-028.1 Verbindung	Stellantrieb Kabelnummer (Code)	Stellantrieb Kabelfarbe		
J12 + (rot)	2	Rot		
J12 - (schwarz)	1	Schwarz		
J14 + (rot)	3	Weiß		
J14 - (schwarz)	-			
J14 Erdung (gelb)	-	-		
J15 a (grau)	S1	Violett		
J15 b (grau)	S2	Rot		
Drehsinn	-			

** Siehe nächste Seite



** Die folgenden Überlegungen sollten berücksichtigt werden:

Bei Kabellänge > 5 m \rightarrow Es muss ein verdrilltes und abgeschirmtes Kabel verwendet werden. Bei Kabellänge > 15 m \rightarrow Es kann vorkommen, dass der spezifische Widerstand des Kabels oder ein Übermaß an Rauschen in der Leitung zu einem Potentialabfall in der Leitung führt. In diesen Fällen muss ein hochempfindliches Relais in der Nähe des CCE2.0-Panels eingefügt werden, das von außen angesteuert wird.

Beispiel: Anschluss an J21 (H1):





 Schließen Sie(*) das geregelte analoge externe Signal gemäß Abbildung 4.2 an die MPCB-IN01-Karte an.



Abbildung. 4.2: MPCB-IN01 Karte (Analogsignalanschluss)

Art der Verbindung	Symbol	Verbindung	Beschreibung	Max. Leistung Max. Spannung
Obligatorisc	0V	11 1	Referenzsional (0\/)	_
h	1	51.1		-
Obligatorisc	IN	11.2	Analoges Signal (0-10)/)	_
h	2	51.2	Analoges Signal (0-107)	_
Obligatorisc	0V	12.1	Poforonzsignal 0V	_
h	1	JZ. I	Referenzsignal OV	-
Obligatorisc	IN	12.2	Analogsignal 4-20 mA	_
h	2	JZ.Z	Analogsignal 4-20 MA	-

A. Geregeltes Analogsignal der Stufenregelung 0..10 V_{DC} . Verbinden Sie dieses Signal mit Jumper 1 (J1) Verbinden Sie Jumper JH1, JH2 und JH3 in Position 1-2

B. Geregeltes Analogsignal der Stufenregelung 4..20 mA.
 Verbinden Sie dieses Signal mit Jumper 2 (J2)
 Verbinden Sie Jumper JH4 in Position 1-2 und Jumper JH5

und JH6 in Position 2-3



Abbildung 4.3: MPCB-IN01 Karte

(*) Wenn die Datenbus-Kommunikationsoptionen verfügbar sind, darf die Analogsignal-Regelungskarte MPCB-IN01 nicht angeschlossen werden, da die Kommunikation über den Datenbus erfolgt. Wenn Sie nicht über den Datenbus regeln möchten, muss die Karte angeschlossen sein. In diesen Fällen wird die Karte getrennt geliefert.





Abbildung. 4.4: SEF 32 Karte (Detailzeichnung Anschluss Magnetventile)

Anschlüsse für die einzelnen Berieselungsstufen (*):

Rot \rightarrow +

Schwarz \rightarrow -

$$\rightarrow$$
 Erdung

(*) Schließen Sie die Anzahl der Magnetventilanschlüsse für die Kassettenberieselung gemäß der Anzahl der vorhandenen Stufen an



 (Optional, nur für CCB2.0+Leitfähigkeitssteuerung) Schließen Sie die Leitfähigkeitssonde an die SEF-026-Karte an, indem Sie die Kabel gemäß den angegebenen Farben anschließen (Erdung an J3, eine der beiden Verriegelungen):



Abbildung 4.5: SEF-026 Karte

5) (Optional, Modbus RTU-Kommunikation) Schließen Sie die 3 mit X, A und B gekennzeichneten Kabel an der SEF-030.1-Karte an.



Abbildung 4.6: SEF-030.1-Karte



6) Schließen Sie mit dem Trennschalter in Position 0 die jeweils entsprechende Netzversorgung an die Versorgungsklemmen X1 an:

Dreiphasige Leitungsverbindung





Eine ordnungsgemäße Verkabelung verhindert elektrische Störungen.

Elektrisches Rauschen kann unerwünschte Auswirkungen auf elektronische Steuerkreise haben, die die Steuerbarkeit beeinträchtigen. Elektrisches Rauschen wird durch elektrische Geräte wie induktive Lasten, Elektromotoren, Magnetspulen, Schweißgeräte oder Leuchtstofflampen erzeugt. Das von diesen Quellen erzeugte elektrische Rauschen oder die Störung (und die Auswirkung auf Steuerungen) ist schwer zu definieren, aber die häufigsten Symptome sind fehlerhafte Steuerung oder zeitweise auftretende Betriebsprobleme.

Wichtig

Um eine maximale EMV-Wirksamkeit zu erzielen, verdrahten Sie alle Steuerungen für Feuchtigkeit, Obergrenze und Luftstrom mit einem mehrfarbigen, abgeschirmten CMP-Kabel mit einer Erdung für die Abschirmung. Schließen Sie die Erdung vom Kabel mit einer Länge von weniger als 50 mm an die Erdungsklemme an. Abschirmung nicht am Geräteende erden.

Einphasige Leitungsverbindung



7. Überwachung und Hauptbetriebsarten

START: Dies ist der Hauptbildschirm, der erscheint, sobald das Gerät über den Trennschalter (I1) mit Strom versorgt wird. Die folgenden Informationen werden abwechselnd auf zwei Bildschirmen angezeigt:

Bildschirm 1:

- Name des Unternehmens: FISAIR, S.L.U.
- Statusanzeige: HEF2E → AUS

Bildschirm 2:

- Datum: 01/01/2019
- ✤ Uhrzeit: 21:00



Wählen Sie einen der beiden verfügbaren Konfigurationsmodi manuell (MAN) oder automatisch (AUTO), um das Gerät zu starten:

MAN: Rufen Sie auf der Befehls- und Anzeigeoberfläche den manuellen Modus (MAN) auf. Auf dem Display werden auf 3 Bildschirmen abwechselnd die folgenden Informationen angezeigt:

Bildschirm 1:

- Name des Unternehmens: FISAIR, S.L.U.
- ♦ Statusanzeige: $HEF2E \rightarrow EIN$ (MAN)

Bildschirm 2:

- Datum: 01/01/2019
- Uhrzeit: 21:00
- Leitfähigkeitswert und Wassertemperatur (µS/cm).
 * Falls Leitfähigkeitskontrolle vorhanden ist.

Bildschirm 2:

- Analoger Eingangswert 0-10V. ** Der analoge Eingangswert kann bei 4 erscheinen ... 20mA
- Anzahl aktive Stufen: S1 + S2 + S3



Fisair S.L.U.

BETRIEB IM MANUELLEN MODUS:

Das Gerät arbeitet direkt, indem es die Stufen proportional über das externe 0-10-V-Signal ansteuert. Eine Aktivierung von H1 (Kontakte J21) ist nicht erforderlich, und das Gerät ist immer aktiv, es sei denn, der Schalter I1 wird ausgeschaltet oder die Taste (6) der HMI O wird gedrückt.



*** Bei einer Störung wird in der zweiten Zeile des Displays ein **Alarmcode angezeigt**. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 10 "Alarme".

AUTO: Rufen Sie auf der Befehls- und Anzeigeoberfläche den automatischen Modus (AUTO) auf. Auf dem Display werden auf 3 Bildschirmen abwechselnd die folgenden Informationen angezeigt:

Bildschirm 1:

- ✤ Name des Unternehmens: FISAIR, S.L.U.
- Statusanzeige: HEF2E→ EIN (AUTO)

Bildschirm 2:

- Datum: 01/01/2019
- ✤ Uhrzeit: 21:00
- Leitfähigkeitswert und Wassertemperatur (μS/cm). * Falls Leitfähigkeitskontrolle vorhanden ist.

Bildschirm 2:

- Analoger Eingangswert 0-10V. ** Der analoge Eingangswert kann bei 4 erscheinen ... 20mA
- Anzahl aktive Stufen: S1 + S2 + S3



BETRIEB IM AUTOMATIKMODUS:

Das Gerät arbeitet, indem es die Stufen proportional über das externe 0-10V-Signal aktiviert, solange das H1-Signal (Kontakte J21) aktiviert ist. Um das Gerät im Automatikbetrieb zu stoppen, muss das H1-Signal deaktiviert werden (Kontakte J21) oder die Taste (6) auf dem HMI gedrückt werden.

Hinweis: Wenn der Trennschalter aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt der Automatikmodus erhalten und schaltet das Gerät je nach Status des H1-Signals aus oder ein.

*** Bei einer Störung wird in der zweiten Zeile des Displays ein **Alarmcode angezeigt**. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 10 "Alarme".

8. Konfiguration

Konfigurieren Sie das Basis-Bedienfeld entsprechend den Anforderungen Ihres Luftbehandlungsprozesses, in den Sie den Fisair Verdunstungbefeuchter integriert haben. Achten Sie besonders auf die Qualität des Wassers, auf die hygienischen Anforderungen der Anwendung und auf die erforderlichen Arbeitszyklen.

Wählen Sie dazu die verschiedenen Konfigurationsoptionen mit Hilfe der Tasten der Bedien- und Anzeigeoberfläche aus.

Auf dem Bildschirm des Displays (in der Bedien- und Anzeigeoberfläche integriert) werden die verschiedenen Konfigurationsmodi angezeigt.

Um in das Konfigurationsmenü zu gelangen, müssen die Tasten einige Sekunden gleichzeitig gedrückt werden. Mit den vertikalen Pfeilen können Sie zwischen den Bildschirmen wechseln. Verwenden Sie den Rechtspfeil, um innerhalb eines Bildschirms zur nächsten Ebene zu gelangen, und den Linkspfeil, um zur vorherigen Ebene zu gelangen.

Die möglichen Konfigurationen sind im Folgenden dargestellt:

8.1. Entleerung

Die Entleerung des Beckens wird über die folgenden Steuerungsmöglichkeiten konfiguriert:

8.1.1. Zwangsentleerung

Mithilfe des externen Entleerungssignals, das an den Kontakt J19 angeschlossen ist, wird eine Zwangsentleerung durchgeführt, bis dieses Signal nicht mehr aktiv ist. So erfolgt die Zwangsentleerung:

Das Motorablassventil ist geöffnet, bis das externe Signal J19 abgeschaltet wird.

Dieses Signal setzt die vorherigen Einstellungen außer Kraft und wird physisch über das Signal oder über die optionale Kommunikation aktiviert.



8.1.2. Entleerung durch Leitfähigkeitsregelung:

CONFIGURATION Drain conf. Conductivity control Standard Never

Bei der Konfiguration der leitfähigkeitsgeregelten Entleerung werden zwei Arten von Entleerungen durchgeführt:

- 1. <u>Die Teilentleerung durch den Leitfähigkeitssensor wird durch den "Sollwert" und die folgenden</u> <u>Zeitschalter geregelt:</u>
 - Leitfähigkeits-Sollwert* (0-1999 µS/cm)
 Die gewünschte Wasserleitfähigkeit im Becken wird im SOLLWERT-Zeitschalter eingestellt.
 Wenn der Leitfähigkeitssensor diesen Wert überschreitet, wird das Becken teilweise entleert.
 - Zeitschalter T02* (Min. 1min / Max. 15min)
 Die Zeit zwischen den Teilentleerungen wird durch die Leitfähigkeit bestimmt
 Die Zeit zwischen den Teilentleerungen wird von der Leitfähigkeitsregelung in Abhängigkeit
 von dem in T02 eingestellten Zeitwert festgelegt.
 - Zeitschalter T07* (Min. 5 s / Max. 360 s)
 Die Zeit f
 ür die Teilentleerung wird mit der Leitf
 ähigkeitsregelung nach
 Überschreiten des SOLL-Wertes eingestellt.

2. Entleerung durch Gerätestopp:

- Wenn das Gerät angehalten wird, wird es nach Ablauf der in T06* definierten Zeit entleert. Nach Ablauf dieser Zeit beginnen die Entleerungszyklen, um eine vollständige Trocknung der Kassette und des Beckens zu gewährleisten.
- Mit dem Zeitschalter T04* wird die Öffnungszeit des Motor-Entleerungsventils bei jedem Betriebszyklus/periodischen Entleerungszyklus eingestellt.



CONFIGURATION

Standard

Never

→Conductivity control

 \rightarrow Drain conf.

*Die Konfiguration dieser Zeitschalter ist in Kapitel "Einstellungen" aufgeführt.

8.1.3. Standardentleerung:

Bei der Konfiguration der Standardentleerung werden zwei Arten von Entleerungen durchgeführt:

- 1. Vollständige Entleerung des Beckens:
 - Zeitschalter T05* (Min. NIE / Max. 24h)
 Während des Betriebs wird das Gerät in regelmäßigen Abständen entsprechend dem in T05 eingestellten Zeitwert vollständig entleert.
 - Zeitschalter T06* (min. 0 h / Max. 24h)
 Die Verzögerungszeit für die vollständige Entleerung wird
 bei ausgeschaltetem Gerät entsprechend dem Zeitwert in T06 eingestellt.

2. Entleerung durch Gerätestopp:

- Wenn das Gerät angehalten wird, wird es nach Ablauf der in T06* definierten Zeit entleert. Nach Ablauf dieser Zeit beginnen die Entleerungszyklen, um eine vollständige Trocknung der Kassette und des Beckens zu gewährleisten.
- Mit dem Zeitschalter T04* wird die Öffnungszeit des Motor-Entleerungsventils bei jedem Betriebszyklus/periodischen Entleerungszyklus eingestellt.

8.1.4. Keine Entleerung (nie):

Das Becken wird nie entleert





8.2. Konfiguration Entleerung

Konfigurieren Sie die Entleerung der Wanne gemäß den folgenden Steuerungsoptionen:





8.2.3. Ohne Entleerung (nie):

Die Wanne wird nie entleert

KONFIGURATION
└>Ablauf Konf.
→Leitfähigkeitsregelung →Standard →Nie

* Die Einstellung dieser Timer ist in Kapitel 7 "Einstellungen" aufgeführt.

8.3. Konfiguration Vorbereitung der Inbetriebnahme

Stellen Sie die Aktivierung oder Deaktivierung des Inbetriebnahmevorgangs ein und definieren Sie die Anzahl der Zyklen, die wiederholt werden sollen.

Dieser Vorgang besteht aus dem folgenden Zyklus, der so oft wie konfiguriert wiederholt wird: Lassen Sie die Wasserumlaufpumpe 10 Minuten lang laufen und leeren Sie anschließend weitere 10 Minuten lang die Wanne.

Durch diesen Vorgang werden die Platten vom Staub befreit, der während des Herstellungsprozesses angefallen ist.

Während des Zyklus vor der Inbetriebnahme müssen die Ventilatoren des entsprechenden Luftkanals ausgeschaltet sein. Die UV-Lampe darf während dieses Vorganges nicht aktiviert werden.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss das Gerät im manuellen Modus (MAN) gestartet werden, um die Startzyklen fortzusetzen.

Folgende Steuerungsoptionen stehen zur Verfügung:

- <u>Aktiviert:</u>
 Aktiviert den Inbetriebnahmevorgang
- <u>Deaktiviert(*):</u>
 Deaktiviert den Inbetriebnahmevorgang
- Anzahl Zyklen: (min. 0 Zyklen/Max. 10 Zyklen)
 Anzahl der Zyklen der Inbetriebnahme definieren.
 Werkseinstellungswert 6 Zyklen

KONFIGURATION → PRE-Start Konf. → Aktivieren → Deaktivieren → Anzahl Perioden ↓ > 00

(*)Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss das Gerät im manuellen Modus (MAN) gestartet werden, um die Inbetriebnahmezyklen fortzusetzen.



8.4. Stufen Konfiguration

Die Anzahl der verfügbaren Kassettenberieselungsstufen wird eingestellt. Dazu müssen Sie, abhängig von der Anzahl der Stufen Ihres Geräts, eine der folgenden vier Optionen auswählen:

No (nein)

S1+S2

S1+S2+S3

S1+S2+S3+S4

S1+S2+S3+S4+S5

KONFIGURATION → Stufen Konf. → 2 Stufen → 3 Stufen → 4 Stufen → 5 Stufen

Diese Stufen werden durch das analoge Signal geregelt, das über die Karte MPCB-IN01 in CCE2.0 zugeführt wird. Dieses Eingangssignal muss in V (0-10 VDC) oder mA (4-20 mA) gewählt werden. Denken Sie daran, das Eingangssignal auf der MPCB-IN01-Karte für den Eingangsbereich 0-10 VDC an J1 und für 4-20 mA an J2 anzuschließen. (Siehe Abschnitt 4.2 Anschlüsse).

Anzahl	Analogsignalbereic	Anzahl aktive	Analogsignalbereic	Anzahl aktive
vorhanden	h V _{DC}	Magnetventile	h mA	Magnetventile
e Stufen				
	0-0,2 V _{DC}	Alle AUS	<4,2 mA	Alle AUS
	0,3-2 V _{DC}	S1	4,3 – 7,2 mA	S1
	2,1-4 V _{DC}	S1+S2	7,3 – 10,4 mA	S1+S2
5 Stufen	4,1-6 V _{DC}	S1+S2+S3	10,5 – 13,6 mA	S1+S2+S3
	6,1-8 V _{DC}	S1+S2+S3+S4	13,7 – 16,8 mA	S1+S2+S3+S4
	8,1-10 V _{DC}	S1+S2+S3+S4+S	16,9 – 20 mA	S1+S2+S3+S4+S
		5		5
4 Stufen	0-0,2 V _{DC}	Alle AUS	<4,2 mA	Alle AUS
	0,3-2,5 V _{DC}	S1	4,3-8,2 mA	S1
	2,6-5 V _{DC}	S1+S2	8,3-12,3 mA	S1+S2
	5,1-7,5 V _{DC}	S1+S2+S3	12,4-16,3mA	S1+S2+S3
	7,6-10 V _{DC}	S1+S2+S3+S4	16,4-20 mA	S1+S2+S3+S4
3 Stufen	0-0,2 V _{DC}	Alle AUS	<4,2 mA	Alle AUS
	0,3-3,3 V _{DC}	S1	4,3-9,6 mA	S1



	3,4-6,6 V _{DC}	S1+S2	9,7- 15 mA	S1+S2
	6,7-10 V _{DC}	S1+S2+S3	15,1-20 mA	S1+S2+S3
	0-0,2 V _{DC}	Alle AUS	<4,2 mA	Alle AUS
2 Stufen	0,3-5 V _{DC}	S1	4,3-12,1 mA	S1
	5,1-10 V _{DC}	S1+S2	12,1- 20 mA	S1+S2

8.5. Konf. 0...10V oder 4...20 mA:

Wählen Sie aus, welche Art von externem Analogsignal das Gerät empfangen soll:

- ✤ 0...10 V_{DC}
- ✤ 4...20 mA

8.6. Konfiguration UV-Lampe

Konfigurieren Sie die Aktivierung oder Deaktivierung der Wasseraufbereitung mittels UV-Lampe:

- Aktiviert (1)
- Deaktiviert (0)

Hinweis 1: Wenn die Unter-Wasser-UV-Lampe in die Wanne eingebaut wird, ist eine Überbrückung bei J18 (IN1) erforderlich

Hinweis 2: Bei jeder Aktivierung der UV-Lampe wird ein interner 16.000 Stunden -Betriebszähler eingeschaltet, der nur aktiviert wird, wenn das Gerät läuft. Nach diesen 16.000 Betriebsstunden wird der Fehler E51 ausgelöst, d. h. die Lampe muss ausgetauscht werden.

Hinweis 3: Sobald der Fehler E51 angezeigt wird und die Lampe ausgetauscht wurde, muss der 16.000-Stunden-Zähler zurückgesetzt werden. Deaktivieren Sie dazu die Lampe (0) und aktivieren Sie sie erneut (1) in diesem Konfigurationsmenü.

8.7. Konf. 1-3 PHASEN

Wählen Sie aus, ob Sie eine einphasige oder dreiphasige Stromversorgung haben.







8.8. Konfiguration Bus

Sie können 3 Datenbusarten konfigurieren (Modbus RTU, Modbus TCP / IP und BACnet). Je nach Typ variiert das Konfigurationsprotokoll:

8.8.1. MODBUS: TCP/IP RTU

Beachten Sie die folgenden Bildschirme, die das Display für diese Art der Kommunikation anzeigt:

- ◆ MODBUS RS5485: Wählen Sie die Slave-ID Adresse.
- <u>Mac-Adresse</u>: Hiermit kann das letzte Byte der MAC-Adresse ge
 ändert werden. Befinden sich mehrere Computer im selben Netzwerk, sollte jeder einen anderen Wert haben.
- Fallback Ip Adrr: Wird verwendet, um die Adresse manuell einzugeben, wenn sich kein DHCP Server im Netzwerk befindet. Es wird davon ausgegangen, dass die Maske immer 255.255.255.0 lautet und dass das Netzwerk-Gateway mit dem eingegebenen identisch ist und mit 1 endet. Wenn sie beispielsweise 192.168.1.23 eingeben, lautet das Gateway 192.168.1.1
- DCHP EIN/AUS: Das Gerät ist so konfiguriert, dass es in einem Netzwerk mit dynamischer Host-Konfiguration (IP des Geräts wird vom Server vorgegeben) oder fester IP, die vom Benutzer im Parameter Fallback Ip Adrr zugewiesen wird, arbeitet.
- ◆ <u>IP-Test</u>: Zeigt die aktuelle IP-Adresse an, die vom Server zugewiesen werden soll.
- ◆ Modbus-TCP-Port: TCP-Port für den TCP-Modbus. Standardmäßig ist es 9900

MODBUS TCP / IP-Protokoll:

- Typ: MODBUS / RTU ASCII über TCP / IP Protokoll
- Schließen Sie das Ethernet-Kabel an der Platine SEF-029 an, bevor Sie den Trennschalter I1 starten. Die LEDs f
 ür Verbindung (gelb) und Kommunikation (gr
 ün) sind derzeit nicht verf
 ügbar.



MODBUS RTU-Protokoll:

- Typ: MODBUS/RTU Protokoll
- Schließen Sie das USB-Adapterkabel R8485 an die SEF-030.1-Karte an, bevor Sie den Hauptschalter I1 starten. (siehe Kapitel 6)

Zuordnung für MODBUS Kommunikationsprotokoll:

Schreiben: Die folgende Tabelle zeigt die Schreibfunktion jeder Kommunikationsadresse:

Adresse	Beschreibung	Schreibweise
1010	Schreibweise Position Trennschalter I1	0→Aus, 1→Manuell, 2→Auto (Abhängig von Verriegelungsfunktion J21)
1060	Schreibweise analoges Signal 0-10 VDC-Stufenregelung	Schreibbereich 0-100.
1061	Wählen Sie aus, ob die Stufen geregelt werden durch	Volt $(0 \rightarrow V)$ oder Ampere $(1 \rightarrow A)$
1062	Schreibweise analoges Signal 4-20 mA Stufenregelung	Schreibbereich 40-200
1064	Schreibweise Signalkonfiguration leer	0→Niemals, 1→Standard, 2→ Leitfähigkeitskontrolle
1066	Schreibweise der voreingestellten Konfiguration	0→Deaktiviert 1→Aktiviert
1068	Schreibweise der voreingestellten Zykluskonfiguration	Schreibbereich 0-10 Zyklen
1070	Schreibweise Sprache	0→Spanisch 1→Englisch 2→Deutsch 3→Französisch

Adresse	Beschreibung	Schreibbereich (Einstellung)	Werks-
			einstellung
1012	Schreibweise	0-1999 µS/cm * (Einstellbereich	300 µS/cm
	Leitfähigkeitssollwert	1µS/cm)	
1030	Schreibweise Timer T01	30-1000s*(Einstellbereich 15s)	90 s.
1032	Schreibweise Timer T02	1 -15 min*(Einstellbereich 1min)	5 min.
1034	Schreibweise Timer T03	1 -60 min*(Einstellbereich 1min)	10 min.



1036	Schreibweise Timer T04	30-400min*(Einstellbereich 30min)	60 min.
1038	Schreibweise Timer T05	0-24h*(Einstellbereich 1h)	0 min.=Nie
1040	Schreibweise Timer T06	0-24h*(Einstellbereich 1h)	1 Std.
1042	Schreibweise Timer T07	5-360s*(Einstellbereich 5s)	30 s.
1044	Schreibweise Timer T08	10-60min*(Einstellbereich 5min)	15 min.

*Diese Bereiche müssen beim Schreiben für solche Adressen in Sekunden eingeben werden.

Lesen: Die folgende Tabelle zeigt die Lesefunktion jeder Kommunikationsadresse:

Adresse	Beschreibung	lesebereich		
2010	Statusanzeige Ein / Aus	Aus→0, Ein→1		
2012	Leitfähigkeitswert lesen	0-1999 μS/cm*		
2014	Temperaturwert °C lesen	Teilen Sie das Ergebnis durch 100.		
		z.B 1815 →18,15°C		
2020	Analogeingang des Signals 0-10 V	Lesebereich 0-100. Teilen Sie das		
	lesen (Bereich 0-100)	Ergebnis durch 10. z.B. 80 →8 V		
2022	Analogeingang des Signals 4-20 mA	Lesebereich 40-200. Teilen Sie das		
	lesen (Bereich 40-200)	Ergebnis durch 10. z.B. 80 →8 mA		

Adresse	Beschreibung	Lesebereich	Werkseinstellung
2030	Lese Timer T01	30-1000s*	90s
2032	Lese Timer T02	1-15 min *	5min
2034	Lese Timer T03	1-60 min *	10min
2036	Lese Timer T04	30-400min*	60min
2038	Lese Timer T05	0-24Std. *	0min=Nie
2040	Lese Timer T06	0-24Std. *	1Std.
2042	Lese Timer T07	5-360s*	30s
2044	Lese Timer T08	10-60min*	15min

*Diese Bereiche müssen beim Schreiben für solche Adressen in Sekunden eingegeben werden

Adresse	Beschreibung	Lesebereich
2116	Gerät J25 lesen	0→nicht Aktiv (gelbe LED [3] aus)
		1→Aktiv (gelbe LED [3] an)
2118	Lesen allgemeiner Gerätefehler J23	0→ Kein Gerätefehler (rote LED [4] aus)
		1→ Gerätefehler (rote LED [4] an)
2120	Lesen des allgemeinen Betriebsstatus des	0→ Keine Funktion
	Geräts J24	1→In Funktion
2122	Betriebsstatus der UV-Lampe J10 lesen	0→Aus (blaue LED [11] Aus)
		1→Ein (blaue LED [11] Ein)
		2→Fehler (blaue LED [11] blinkt)
2124	Status des Füllmagnetventils J13 lesen	0→Aus (gelbe LED [12] Aus)
		1→Ein (gelbe LED [12] Ein)



otor J14 0→Keine Spannung (grüne LED [13] Aus)	Spannungsstatus des Ablaufmotor J14 lesen	2126
1→Spannung ein (grüne LED [13]		
leuchtet)		
en 1→geschlossen (grüne LED [14] aus)	Ablassmotorventilposition J15 lesen	2128
0-→offen (grüne LED [14] an)		
tus lesen 0→Niedriges/Minimum Level (gelbe	Wasserstandssensor-Positionsstatus lesen	2130
LED [15])		
1→Betriebslevel J17 (grüne LED [15])		
2→Maximaler Level J16 (rote LED [15])		
3→ Level Fehler (rote LED [15] blinkt)		
	s Beschreibung	Address
0→nicht in Betrieb (grune LED [16] aus)	Pumpenstatus J11 lesen	2132
1→Betrieb (grune LED [16] leuchtet)		
2-7Pumpenienier (role LED [16]		
$0 \rightarrow 1$ eistungsschalter Fehler	Status Leistungsschalter Pumpe	2134
1→Leistungsschalter OK		2101
e J18	Betriebszustand Sensor UV-Lampe J18	2136
0→Kein Fehler		
1→Fehler		
0→0 aktive Stufen	Beispiel für aktive Stufen:	2138
1→1 aktive Stufen		
2→2 aktive Stufen		
3→3 aktive Stufen		
4→4 aktive Stufen		
eräts an	Alarm, zeigt den Alarmcode des Geräts an	2200
	$0 \rightarrow \text{Kein Alarm}$	
	1 → CPU	
	$2 \rightarrow \text{Uhr}$	
	4 → Sonde	
	8 → wasserstandssensor	
	$22 \rightarrow UV$ Explor	
	$52 \rightarrow 00$ Femer	
	$128 \rightarrow 7$ ulauf	
	$256 \rightarrow \text{Stellantrieb 1}$	
	512 → Schmutziges Wasser	
	1024 → Sonstiger Fehler	
den abgelaufen	2048→UV Lampe Betriebsstunden abgela	
096 Fehler	F4096 → Sonstiger MODBUS 4096 Fehler	
3→ Level Fehler (rote LED [15] blinkt) Lesebereich 0→nicht in Betrieb (grüne LED [16] au 1→Betrieb (grüne LED [16] leuchtet) 2→Pumpenfehler (rote LED [1 leuchtet) 0→Leistungsschalter Fehler 1→Leistungsschalter OK ve J18 0→Kein Fehler 1→Fehler 0→0 aktive Stufen 1→1 aktive Stufen 2→2 aktive Stufen 3→3 aktive Stufen 3→3 aktive Stufen 4→4 aktive Stufen 4→4 aktive Stufen 4→4 aktive Stufen	S Beschreibung Pumpenstatus J11 lesen Status Leistungsschalter Pumpe Betriebszustand Sensor UV-Lampe J18 Beispiel für aktive Stufen: Beispiel für aktive Stufen: Alarm, zeigt den Alarmcode des Geräts an 0 → Kein Alarm 1 → CPU 2 → Uhr 4 → Sonde 8 →Wasserstandssensor 16 → Schaltungsfehler 32 → UV Fehler 64 → Ablauf 128 →Zulauf 256 → Stellantrieb 1 512 → Schmutziges Wasser 1024 → Sonstiger Fehler 2048 → UV Lampe Betriebsstunden abgela F4096 → Sonstiger MODBUS 4096 Fehler	Address 2132 2134 2136 2138 2200



8.8.2. BACnet/IP:

Beachten Sie die folgenden Bildschirme, die das Display für diese Art der Kommunikation anzeigt:

- <u>BACNET UDP Port</u>: Wählen Sie die Adresse des Bacnet UDP Ports. Standardmäßig ist es 47808.
- ◆ <u>Bacnet-Gerätenummer</u>: Wählen Sie die BACnet-Gerätenummer aus. Standardmäßig ist es 1234.

BACnet/ IP Protokoll:

- Typ: Bacnet / IP über Udp
- Schließen Sie das Ethernet-Kabel an die SEF-029-Karte an, bevor Sie den Trennschalter I1 starten. Die LEDs f
 ür Verbindung (gelb) und Kommunikation (gr
 ün) sind derzeit nicht verf
 ügbar. Die Standard-IP-Adresse lautet 10.42.0.100
- Das Fremdgerät muss wie folgt registriert werden:Remote-BBMDIPv4.IPv6-Endpunkt = 10.42.0.100:47808

Zuordnung für BACnet-Kommunikationsprotokolle:

Schreiben: Die folgende Tabelle zeigt die Schreibfunktion jedes Kommunikationsobjektes:

Objekt	Beschreibung	Schreibweise
SET On Off Auto* (Analog_Output:0)=1010	Schreibweise Positionsschalter Schalter I1	0→Aus, 1→Manuell, 2→Auto (Abhängig von Verriegelungsfunktion J21)
SET V CONTROL Analog_Output:12 =1060*	Schreibweise analoges Signal 0-10 VDC-Stufenregelung	Schreibbereich 0-10
SET V OR mA (Analaog_Output:11)= 1061	Wählen Sie aus, ob die Stufen geregelt werden durch	Volt (0→V)oder Ampere(1 →A)
SET mA CONTROL (Analog_Output:13)=1062*	Schreibweise analoges Signal 4-20 mA Stufenregelung	Schreibbereich 40-20
SET DRAIN CONFIG. (Analog_Output:14)=1064	Schreibweise Signalkonfiguration leer	0→Niemals, 1→Standard, 2→ Leitfähigkeitskontrolle
SET_LANGUAGE (Analog_Output:16)=1070	Schreibweise Sprache	0→Spanisch 1→Englisch 2→Deutsch 3→Französisch
RESET DEF. VALUES (Analog_Input:14)	Werte auf Werkseinstellung zurücksetzen	Erforderlicher Schlüssel für Reset 1997
SET EMERGENCY J20 (Analog_Output:17)	Aktiviert das Alarmsignal	0-→Alarm Aus 1-→Alarm Ein

* Diese Objekte sind bidirektional: Sie arbeiten nicht nur als Schreibobjekte, sondern erlauben auch das Lesen ihrer Zustände.



Objekt	Beschreibung	Schreibbereich	Werks-
		(Einstellung)	einstellung
SETPOINT µS*	Schreibweise	0-1999 µS/cm *	300
(Analog_Output:9)=1012	Leitfähigkeitssollwer	(Einstellbereich	µS/cm
	t	1µS/cm)	
SET Timer 1*	Schreibweise Timer	30-1000s*	90 s.
(Analog_Output:1)=1030	T01	(Einstellbereich 15s)	
SET Timer 2*	Schreibweise Timer	1 -15 min*	5 min.
(Analog_Output:2)=1032	T02	(Einstellbereich 1min)	
SET Timer 3*	Schreibweise Timer	1 -60 min*	10 min.
(Analog_Output:3)=1034	Т03	(Einstellbereich 1min)	
SET Timer 4*	Schreibweise Timer	30-400 min*	60 min.
(Analog_Output:4)=1036	T04	(Einstellbereich 30min)	
SET Timer 5*	Schreibweise Timer	0-24h*	0
(Analog_Output:5)=1038	T05	(Einstellbereich 1h)	min.=Nie
SET Timer 6*	Schreibweise Timer	0-24h*	1 Std.
(Analog_Output:6)=1040	Т06	(Einstellbereich 1h)	
SET Timer 7*	Schreibweise Timer	5-360s*	30 s.
(Analog_Output:7)=1042	Т07	(Einstellbereich 5s)	
SET Timer 8*	Schreibweise Timer	10-60min*	15 min.
(Analog_Output:8)=1044	Т08	(Einstellbereich 5min)	

* Diese Objekte sind bidirektional: Sie arbeiten nicht nur als Schreibobjekte, sondern erlauben auch das Lesen ihrer Zustände

Lesen: Die folgende Tabelle zeigt die Schreibfunktion jeder Kommunikationsadresse:

Objekt	Beschreibung	Anzeige
PROBE GET µS	Leitfähigkeitswert ablesen	0-1999 µS/cm*
(Analog_Input:0)=2012		
PROBE GET TEMP	Temperaturwert ^o C ablesen	Ej. 18→18,15ºC
(Analog_Input:1)= 2014		
MPCB V (Analog_Input:2)	Analogeingang von Signal 0-10 V	Ej. 8→8 V
=2020	ablesen (Bereich 0-1 0)	
MPCB mA (Analog_Input:3)	Analogeingang von Signal 4-20 mA	Ej. 8 → 8 mA
= 2022	ablesen (Bereich 4-2 0)	



Objekt	Beschreibung	Anzeige
GET STATUS J25	Zustand Gerät J25 lesen	0→Deaktiviert (gelbe LED[3]Aus)
(Analog_Input:4)=2116		1→Aktiviert (gelbe LED[3] An)
GET STATUS J23 (Analog_Input:5)= 2118	Allgemeiner Zustand Gerät J23 lesen	0→Kein Geräteausfall (rote LED[4]Aus)
		1→ Geräteausfall (rote LED[4] An)
GET STATUS J24	Allgemeiner	0-→nicht in Betrieb
(Analog_Input:6)= 2120	J23 lesen	1→in Betrieb
GET STATUS J10	Betriebszustand der UV-	0→Aus (blaue LED[11] Aus)
(Analog_Input:7)= 2122	Lampe J10 lesen	1 → Ein (blaue LED[11] An)
		2→Fehler (blaue LED[11] Blinkend)
GET STATUS J13	Status Füllmagnetventil	0→Aus (gelbe LED[12] Aus)
(Analog_Input:8)= 2124	J13 lesen	1→Ein (gelbe LED[12] An)
GET STATUS J14 (Analog_Input:9) = 2126	Zustand Stromversorgung	0→Kein Strom (grüne LED[13] Aus)
	Ablassmotorventil J14 lesen	1→Strom An (grüne LED[13] An)
GET STATUS J15 (Analog_Input:10) =2128	Positionen des Ablassmotorventil J15	1→Geschlossen (grüne LED[14] Aus)
	lesen	0 → Offen (grüne LED[14] An)
GET STATUS J16&J17	Positionen des	0→Min. Level (gelbe LED[15])
(Analog_Input:11) =2130	Wasserstandssensor lesen	1→ Betriebslevel J17 (grüne LED[15])
		2→Max. Level J16 (rote LED[15])
		3→ Sensor Fehler(rote LED[15] blinkend)



Objekt	Beschreibung	Anzeige
GET STATUS J11	Status Pumpe J11	0→Kein Betrieb (grüne LED[16]Aus)
(Analog_Input:12) =2132	lesen	1→ Betrieb (grüne LED[16]An)
		2→Pumpenfehler (rote LED[16]An)
GET STATUS BREAKER	Status	0→Fehler Motorschutzschalter
(Analog_Input:13) =2134	Motorschutzschalter lesen	1→ Motorschutzschalter OK
GET STATUS J18	Status Betrieb UV-	0-→Kein Fehler
(Analog_Input:14) =2136	Lampe lesen	1→ Fehler
GET ALARMS (Analog_Input:15) = 2200	Alarm, zeigt den Alarr	ncode des Geräts an
	0-→Kein Alarm	
	1→CPU	
	2-→ Uhr	
	4→ Sonde	
	8→ Wasserstandssensor	
	16→ Schaltungsfehler	
	32→ UV Fehler	
	64→ Ablauf	
	128→ Zulauf	
	256→ Stellantrieb 1	
	512→ Schmutziges Wasser	
	1024→ Sonstiger Fehler	
	2048 \rightarrow UV Lampe Betriebsstunden abgelaufen	
	F4096→ Sonstiger M	ODBUS 4096 Fehler



8.9. Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Anzeigedisplay aus:

- Español
- English
- Deutsch
- Francais

8.10. Datum

Stellen Sie das genaue Datum und die Uhrzeit ein. Geben Sie dazu die auf den folgenden Bildschirmen angezeigten Daten ein:

- Sekunden
- Minuten
- Uhrzeit
- Wochentag
- Monat
- Jahr



9. Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die gewünschten Werte für die verschiedenen anzupassenden Parameter eingestellt. Es werden der Sollwert für die Leitfähigkeit sowie die verschiedenen Timer eingestellt. Für jeden Parameter wird der mögliche Wertebereich angezeigt.

Über das Anzeigedisplay (in die Bedien- und Anzeigeoberfläche integriert) werden die verschiedenen einzustellenden Parameter angezeigt.

Mit Hilfe der vertikalen Pfeile gelangen Sie von einem Bildschirm zum nächsten. Mit dem Pfeil auf der rechten Seite gelangen Sie innerhalb eines Bildschirms auf die nächste Ebene. Mit dem Pfeil auf der linken Seite gelangen Sie auf die vorherige Ebene.

9.1. SOLLWERT µS/cm (falls vorhanden)

Sollwert für die Leitfähigkeit eingeben. Sobald dieser Leitfähigkeitswert überschritten wird, wird das Ablass-Motorventil aktiviert und das Wasser erneuert, bis die gewünschten Leitfähigkeitswerte erreicht sind (niedriger als der Sollwert).

Beachten Sie: Der TIMER T07 regelt, wie lange der Sollwert überschritten sein muss, damit das Ablassventil aktiviert wird. Der TIMER T02 regelt den periodischen Zeitwert zwischen den Teilentleerungen.

Der Bereich reicht von 0 µS/cm bis 1999 µS/cm.

9.2. TIMER T01 (vorher SW1 AB)

Geben Sie den Zeitwert für die Startverzögerung der Umlaufwasserpumpe ein, ab Erfassung des Mindestwasserstandes bis zum Einschalten der Pumpe (um Flattern zu vermeiden) und damit der Mindeststand nicht erreicht wird, was zu einem Abschalten der Pumpe führen würde.

Der **Bereich** dieses Timers **reicht von 30 s bis 1000 s.** Werkseinstellung 90 Sekunden EINSTELLUNGEN └→SOLLWERT µS/cm

EINSTELLUNGEN L→ZEIT T01 SW1 AB







9.7. TIMER T06 (vorher SW3 CD)

Geben Sie die Verzögerungszeit ein, um die vollständige Entleerung durchzuführen, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde.

Der **Bereich** dieses Timers **reicht von 0 Std bis 24 Std**. Werkseinstellung 1 Stunde O h= direkte Entleerung durch Abschalten des Geräts.

9.8. TIMER T07 (vorher SW4 CD)

Geben Sie vor der Teilentleerung an, wie lange der Leitfähigkeitssollwert kontinuierlich überschritten werden darf, bevor die Teilentleerung mittels Öffnen des Entleerung-Motorventils erfolgt.

Der **Bereich** dieses Timers **reicht von 5 Sek bis 360 Sek.** Werkseinstellung 30 Sekunden

9.9. TIMER T08

Geben Sie die maximale Zeit für die Befüllung ein: Zeit für den Mindestfüllstand, der erreicht werden muss, wenn das Becken gefüllt wird.

Der Bereich dieses Timers reicht von 5 min. bis 60 min. Werkseinstellung 15 min.

EINSTELLUNGEN
→Z⊟T T06 SW3 CD
->00 Std.





10. Kalibrierung

Eine Kalibrierung wird alle 12 Monate empfohlen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung der Kalibrierung:

- Tauchen Sie die Spitze der Sonde f
 ür mindestens eine Stunde in die Reinigungsl
 ösung HI 7061 (Artikelcode 69510002). Wenn eine gr
 ündliche Reinigung erforderlich ist, wischen Sie die Metallspitzen mit sehr feinem Schleifpapier oder einer nicht scheuernden B
 ürste ab.
- II. Füllen Sie einen sauberen Behälter mit einer Flüssigkeit mit hoher Leitfähigkeit. Dazu können Sie die HI 7031-Lösung von 1413 µS/cm (Artikelcode 69510001) verwenden.
- III. Setzen Sie die Sonde in den Behälter ein, um die Leitfähigkeit zu messen.
- IV. Das Gerät muss in Betrieb sein, um die Temperatur der Flüssigkeit zu erhalten (Beispiel: 22°C). Warten Sie 5 Minuten, bis sich die Temperaturanzeige stabilisiert hat.
- V. Überprüfen Sie die Leitfähigkeit, die diese Lösung bei dieser Temperatur haben sollte, in der Tabelle auf dem Flaschenetikett (Beispiel: 1332 µS).
- VI. Diesen Wert müssen Sie im Menü KALIBRIERUNG →
 HOCH eingeben. Rufen Sie dazu das Menü auf, in dem
 der Leitfähigkeitswert angezeigt wird, den die Sonde

misst (Beispiel 1380 µS). Korrigieren Sie den Wert, bis Sie den Leitfähigkeitswert erhalten, der seiner

Temperatur entspricht. (Beispiel 1332 μ S). Verlassen Sie das dieses Menü vollständig, damit der Wert im Speicher gespeichert wird

VII. Im Fall von KALIBRIERUNG → NIEDRIG wiederholen Sie die Schritte I bis VI, jedoch unter Verwendung der Flüssigkeit mit niedriger Leitfähigkeit. Dazu können Sie die HI 7033-Lösung mit 84 µS/cm (Artikelcodes 69510003 und 69510004) verwenden.

KALIBRIERUNG: ^L→NIEDRIG 84 µS/cm [∟]>000

KALIBRIERUNG:

>000

→HOCH 1413 µS/cm



11. Inbetriebnahme

WICHTIG: Für Informationen für den Start Ihrer Geräte können Sie sich an folgende Adressen wenden: sat@fisair.com oder service @ fi sair.com https://fisair.com/es/servicio/puestas-en-marcha/ (Unterlagen auf Spanisch) https://fi sair.com/service/start-ups/ (Unterlagen auf Englisch)

Wenn alle Voraussetzungen für die Installation erfüllt sind und alle Verbindungen gemäß entsprechendem Schaltplan hergestellt wurden: (Siehe Nummer des Schaltplans auf dem Typenschild im Innern des CCB2.0.)

- **1..** Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Versorgungsspannung des CCB2.0 dem entsprechenden Schaltplan entspricht.
- 2.. Schalten Sie den Trennschalter I1 von Position 0 auf Position 1.

Es erfolgt eine Abfrage aller LEDs auf der gesamten Bedien- und Anzeigeoberfläche und der Fernmeldekontakt "unter Spannung" wird aktiviert (Anschluss J25).



Fisair S.L.U. 00/00/0000 HEF2E--> AUS

- **3.** Führen Sie die Einstellungen (Konfiguration und Einstellungen) vor der Auswahl des Arbeitsmodus durch.
- a) UV-Lampe (falls vorhanden)
 Aktivieren oder deaktivieren Sie die UV-Lampe mithilfe der Navigationstasten.
 Siehe Abschnitt 6.3
- b) Leitfähigkeitssonde: (falls vorhanden)
 So wird der SOLLWERT eingestellt: Der gewünschte Sollwert der Leitfähigkeit kann in Abschnitt 7.1 eingestellt werden.



• Empfehlung:

Wir empfehlen einen festgelegten *Sollwert*, der 20% höher ist als der ersten Ablesung, wenn die Wanne zum ersten Mal mit sauberem Wasser gefüllt wird.

Um diese Ablesung durchzuführen, muss der TIMER **T01** (Abschnitt 7.2) in 1000 s kodiert werden, damit diese Ablesung ohne Starten der Pumpe erfolgen kann. Durch einen Start der Pumpe würde das Wasser in der Wanne verunreinigt. Nachdem dieser Messwert aufgezeichnet wurde, positionieren Sie den **TIMER T01** so, wie er im Werk oder gemäß den vertraglichen Anforderungen konfiguriert wurde.

Teilentleerung (wenn Leitfähigkeitssteuerung vorhanden ist):

- * Wird der SOLLWERT und der TIMER T07 überschritten, der festgelegt, wie lange der Sollwert kontinuierlich überschritten werden darf, wird das Ablass-Motorventil geöffnet und das Wasser in der Wanne wird erneuert, da das Füll-Magnetventil geöffnet bleibt (das Schließen des Füll-Magnetventils wird nur vom Sensor für maximalen Wasserstand gesteuert).
- * Es wird eine minimale Teilentleerung von 100 s durchgeführt, das Entleerungs-Motorventil wird geschlossen und die Wanne wird gefüllt, bis das Schwimmerventil die Befüllung stoppt. Das Füll-Magnetventil bleibt geöffnet (das Schließen des Füll-Magnetventils wird nur vom Sensor für maximalen Wasserstand gesteuert).
- * Wenn keine Messung von der Sonde vorhanden ist (kein Kontakt mit dem Wasser), bedeutet dies, dass der Wasserstand unter die Elektroden der Sonde gefallen ist. Das Motorventil schließt sich und ein neuer Teilentleerungszyklus beginnt unter Berücksichtigung von TIMER T02 Mindestzeit zwischen Teilentleerungen und TIMER T07 kontinuierlich überschrittener Leitfähigkeitssollwert.
- * Der gesamte Zyklus dieses Vorgangs wird ohne Abschalten der Pumpe ausgeführt.

4. Wählen Sie den Arbeitsmodus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht (Automatik oder manuell):

Verwenden Sie die Tasten MAN oder AUTO, um den gewünschten Arbeitsmodus auszuwählen. (Der Trennschalter I1 muss in Position 1 sein)



Für die Anzeige des Zustands des Geräts (MAN, AUTO oder START) siehe Abschnitt 5 "Überwachung".

MAN → START BETRIEB

Fisair S.L.U. 00/00/0000 HEF2E--> EIN (MAN)

AUTO→ START BETRIEB

5. Betrieb:

Fisair S.L.U. 00/00/0000 HEF2E--> EIN (AUTO)

- Wenn Sie die UV-Lampe aktiviert haben, blinkt die LED ^{vuv} blau, bis die Bestätigung des Einschaltsensors empfangen wird. In diesem Fall hört die LED auf zu blinken und leuchtet konstant blau. Bei einer Unter-Wasser-Lampe muss J18 (IN1) überbrückt werden, da diese stundenweise funktioniert.
- II. Nachdem der Arbeitsmodus ausgewählt wurde (MAN oder AUTO), leuchtet die LED des Wasserzulauf-Magnetventils auf, und die Wanne wird gefüllt, bis sich das mechanische Schwimmerventil schließt. Bei einem Ausfall des mechanischen

Schwimmerventils füllt sich die Wanne weiter, bis der Füllstandsensor den maximalen

Wasserstand erkennt (LED rot)

- III. Wenn der minimale Wasserstand erreicht ist (grüne LED), wird nach Erreichen der in **TIMER TO1** festgelegten Zeit die Umlaufwasserpumpe mit Strom versorgt (LED) grün)
- IV. Während des Betriebs oder nach dem Ausschalten leuchten die LEDs \top je \bowtie nach vorgenommener Einstellung für die Entleerung auf.



- V. Während des Betriebs kann sowohl im manuellen als auch im automatischen Modus auf dem Display ein Alarmcode angezeigt werden. (siehe Abschnitt 5 "Überwachung")
- VI. Wenn das Gerät über eine Leitfähigkeitsmessung verfügt:
 Die Leitfähigkeit wird auf dem Display in µS/cm angezeigt. (siehe Abschnitt 5 "Überwachung")



12. Alarme

Liste der vorhandenen Alarme:

Alarmanzeige	Element	Beschreibung der Alarme	Empfohlene Aktion
40*	CPU	Interner Fehler der Karte SEF-025.1	Den Kundendienst kontaktieren
41*	RAM-Speicher	RAM-Speicher	Die Batterie ersetzen und/oder den Technischen Kundendienst kontaktieren, um das Programm erneut in den RAM-Speicher zu laden
42*	Leitfähigkeitssonde	Verbindungsfehler oder beschädigtes Element	Die Verbindung überprüfen und/oder den Technischen Kundendienst kontaktieren
43	Füllstandschalter	Verbindungsfehler oder beschädigtes Element	Den Kundendienst kontaktieren
44*	Magneto- thermischer Schutzschalter	Verbindungsfehler, Überstrom oder Phasenausfall	Die Verbindung überprüfen und ein korrektes Stromnetz sicherstellen. Nach Beheben des Fehlers den Schalter zurücksetzen
45*	UV-Lampe	Der Kontakt IN1 wurde vom Sensor der Lampe nicht geschlossen	Das Signal des Sensors der UV-Lampe überprüfen
46	Ablass- /Entleerungs- Motorventil	Nach Ablauf der Entleerungsbestätigungszeit wird kein Mindestwasserstand erkannt	Die korrekte Funktion des Wasserzulauf-Motorventils überprüfen
47	Wasserzulauf	Nach Ablauf einer eingestellten Füllzeit wird kein Mindestwasserstand festgestellt	Die korrekte Funktion des Wasserzulauf- Elektroventils überprüfen.
48	Ablass- /Entleerungs- Motorventil	Nach einer festgelegten Zeit wird die Rückmeldung des Ablass-/Entleerungsentils nicht erkannt	Die korrekte Funktion des Wasserzulauf-Motorventils sowie der Rückmeldung überprüfen.
49	Leitfähigkeit	Die Leitfähigkeit des Wassers kann nicht gesenkt werden	Die korrekte Funktion des Leitfähigkeitssensors überprüfen. Leitfähigkeitssollwert überprüfen
50*	Externer Fehler	IN3 auf, im Falle der Installation eines externen Elements.	-
51*	Unter-Wasser-UV- Lampe in der Wanne	Die 16.000 Stunden Betriebsstunden dieser Lampe sind abgelaufen	Ersetzen Sie die UV-Lampe durch eine neue. Den 16.000 Betriebsstunden- Zähler zurücksetzen gemäß Kapitel 8.5 Konfiguration UV-Lampe

 Diese Alarme stoppen den Betrieb des Geräts. Nachdem Sie den Fehler behoben haben, müssen Sie das Gerät ausschalten und wieder einschalten, um es in den Ausgangszustand zu bringen.



13. Konformitätserklärung

13.1. D.C. Geräte (maschine)

CCE	DECLARACIÓN CE DE CONFORMID EC CONFORMITY DECLARATION EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION CE DE CONFORMITE	DAD
Departamento de Dirección de Quality Management Department	Calidad	Qualitätsmanagement-Abteilung Département de gestion de la qualité
fisar, air humidity control	C/ Ciud	FISAIR S.L.U. ad de Frias,33-(P.L. Camino de Getafe) 28021 Madrid SPAIN Tel.: (+34) 916921514 info@fisair.com
La presente declaración de cor This declaration of conformity is i Diese konformitätserklärung wird Cette déclaration de conformité e	nformidad se expide bajo exclusiva respons issued under the sole responsability of the ma in der alleinigen verantwortung des hersteller est délivrée sous la seule responsabilité du fat	sabilidad del fabricante. nufacturer. rs ausgestellt. bricant.
Descripción/ Product description Tipo de máquina/ Machine type/ Marca/ Brand/ Marke/ Marque:	n/ Produktbeschreibung/ Description du produ Maschinetyp/ Type de machine: MÁQUINA/ FISAIR	uit: CCE 2.0 / MACHINE/ MASCHINE/ MACHINE
Es conforme con la legislación It complies with the harmonizatio Es entspricht den für die Europäi	de armonización pertinente a la unión euro n legislation relevant to the European Union: sche Union relevanten Harmonisierungsgeset.	pea: 2006/42/CE zen 2014/30/UE 2014/35/UE
Es conforme con las siguientes It complies with the following star Es entspricht den folgenden Norr Il est conforme aux normes suiva	n ormas: ndards: nen: ntes:	UNE-EN ISO 12.100:2012 UNE-EN 60204-2:2019 UNE-EN 61000-6-6:2012 UNE-EN 61000-6-3:2012
FISAIR se exime de cualquier n instalación y funcionamiento po sin el consentimiento por escri manipulación, alteración, mant negligente.	esponsabilidad a menos que se cumplan co roporcionadas por FISAIR, o si los producto to de FISAIR, o si tales productos han sido enimiento inadecuado o muestran consecu	on todas las instrucciones de os han sido modificados o alterados sometidos a un mal uso, mala iencias de accidente o utilización
FISAIR disclaims any liability unle if products have been modified o misuse. use, mishandling, alterati	ess all installation and operating instructions pr r altered without FISAIR's written consent, or i ion, improper maintenance or show conseque	rovided by FISAIR are followed, or If such products have been subjected to nces of accident or negligent use.
Con exclusión de responsabilio With no liability for the parts or co Unter Ausschluß der Verantwortu Avec exclusion des responsabilit	lades sobre las partes o componentes adic omponents added or assembled by the custon ung über die vom Kunden bereitgestellten und és concernant les parties ou les composants a	ionados o montados por el cliente. ner. I/oder angebauten Teile. ajoutés ou assemblés par le.
Juan Boeta Tejera -Chairman and CEO- July 2020 Property of FISAIR		Revo



13.2. D.C. Geräte (quasi maschine)





14. Garantie

	cita ca	ty Department
	Departa	amento de Calidad
	fisair air humidity control	FISAIR S.L.U. C/ Uranio, 20 (Pol. Ind. Aimayr) 28330 San Martín de la Vega (Madrid) SPAIN ■ Tf ^o (34) 916921514 ☞ Fax (34) 916916456
2 Años de Garant	ía Limitada	
FISAIR garantiza a desde la instalació	cliente que su producto no pres n, oveintisiete meses desde la fect	entará defectos en materiales y partes por un periodo de 2 años na de envío del producto, lo que suceda primero.
Si cual quier produces completamento producto o pieza d	cto de FISAIR, resulta ser defectuo e responsable, y el único derect efectuosa.	so en material o ensamblaje durante el periodo de garantía, FISAIR no exclusivo del consumidor, es la reparación o reemplazo de
Ausencia de Gara	ntía y Limitación de Responsa	bilidad
FISAIR no será res reinstalación de cu	oonsable de ningún coste o gasto, alquier producto defectuoso.	directo o indirecto, relacionado con la instalación, desmontaje o
La garantía limitad	a no incluye consumibles, tales con	mo, juntas, poleas, filtros, o panel evaporativo.
La garantía limitad	a de FISAIR no será efectiva o enjui	ciable:
a) Sitodoop	arte de lo facturado por ese produ	cto no está al corriente o satisfecha en forma y plazo.
b) A menos o FISAIR, o s productos muestran alimentaci	ue se cumplan con todas las ins los productos han sido modificad han sido sometidos a un mal us consecuencias de accidente o util ón incorrecta, golpes con otros ob	strucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas por os o alterados sin el consentimiento por escrito de FISAIR, o si tales o, mala manipulación, alteración, mantenimiento inadecuado o ización negligente. Estas situaciones pueden ser una conexión de jetos, anulación de seguridades, etc.
c) En aquello paulatino	s componentes y/o fabricados af le los cuerpos metálicos por acció	fectados o deteriorados por los efectos de la corrosión (desgaste n de agentes externos no controlados por FISAIR).
Cualquier reclama	ción de garantía de berá presentar	se a FISAIR por escrito dentro del período de garantía establecido.
Garantía de Pieza	IS	
FISAIR puede requ cliente que envíe circunstancias des debidoa un fallo ef	erir las piezas defectuosas. En cas de vuelta a fábrica la mercancía critas con anterioridad, (ver apart ectivo de la pieza.	so de que se reclame cualquier pieza defectuosa, FISAIR, pedirá a para su análisis. Si la pieza está fallando por cualquiera de las tado de Ausencia de Garantía y Limitación de Responsabilidad), o
Si la pieza ha de se treinta días desde que han provocad	r reemplazada inmediatamente, F su envío. Si en esos treinta días, e o el defecto, γ emitirá informe p	FISAIR enviará otra pieza nueva, y facturará dicha pieza con pago a el cliente devuelve la pieza defectuosa, FISAIR analizará las causas ericial de cobertura basado en las condiciones descritas en este



